

Ремонтные опоры шкворней нашего производства имеют припуск на посадочном диаметре величиной 1 мм и усиленную стенку постели вкладыша. Для установки наших опор требуется демонтировать с ШОПКов изношенные опоры шкворней/подшипников, измерить фактический диаметр колодца, отталкиваясь от результата замера на токарном станке доработать посадочный диаметр ремонтной опоры с припуском 0,1-0,15 мм на запрессовку, ориентацию пазов следует отклонить от оси поворотного кулака с тем, чтобы линия наименьшего сопротивления опоры не совпадала с направлением максимальной динамической нагрузки.